PM-850PT

はじめにお読みください!

EPSON

同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか?プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか?万一、付属品 の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの



□プリンタ本体



□田紙サポート



□黒インクカートリッジ □カラーインクカートリッジ



□プリンタソフトウェア CD-ROM (電子マニュアルも収録されています) 『はじめにお読みください(本書)』



□取扱説明書



□取扱説明書 『取扱説明書』

後で使用するもの





□□一ル紙ホルダ



□取扱説明書

□取扱説明書

『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』 L判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、 写真の印刷が簡単にできるソフトウェア「FPSON PhotoQuicker | を使用するときにご覧ください。



□A4□-ル紙用 用紙受け

用紙受け 取扱説明書

『A4ロール紙用 用紙受け 取扱説明書』

その他


□お客様情報カード □保証書 □専用紙 (試供品)


このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

保護材を取り外します。


本プリンタを組み立てる前に、 1~1 の青いテープを必ず取り外してください。1 には テープと一緒に保護材が取り付けられています。保護材も忘れずに取り外してください。

保護シートも取り除いてください。





この白いケーブルには 手を触れないでくだい。



この後は…

『取扱説明書』をご覧になり、本プリンタの準備をしてください。

本プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、 必ず『取扱説明書』の手順説明に従ってください。

